



JARDÍN

LIMPIADOR TOLDOS Y MUEBLES DE JARDÍN

Elimina fácilmente la suciedad persistente en muebles de jardín de plástico, persianas, carpintería de aluminio esmaltado y todo tipo de superficies de PVC. Eficaz en mobiliario de madera, teca, ratán y resina. También se puede emplear para eliminar manchas en toldos, lonas, carpas, sombrillas o tiendas de campaña.

Modo de empleo: Pulverizar la superficie y dejar que el limpiador actúe de entre 15 y 30 minutos. Frotar con la ayuda de una bayeta, esponja o cepillo suave y aclarar con agua abundante. En caso de suciedad muy persistente dejar actuar el limpiador durante más tiempo.

ATENCIÓN: No ingerir. Provoca irritación ocular grave. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar gafas de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica (Tel. 91 562 04 20).

COMPOSICIÓN:

Entre otros componentes:
Tensioactivos no iónicos <5%
Fosfonatos <5%



Plásticos, PVC
Maderas exteriores
Toldos, carpas



MONESTIR 2000, S.L. - Pla de la Mezquita, Naves 12 y 13 - 46800 XÀTIVA - VALENCIA - SPAIN - (+34) 96 227 61 34 - (+34) 670 33 87 29 - www.monestir.com

REV. - 12/04/2024