



QUITA CERAS

LIMPIEZA PROFUNDA

Producto formulado para la limpieza en profundidad de suelos de mármol, granito y terrazo. Ideal para eliminar capas viejas de ceras y manchas de grasa.

PARA DECAPADO DE SUELOS:

Aplicar puro con una bayeta o fregona bien escurrida, dejar actuar unos minutos hasta que deshaga las manchas, entre 5 y 10 minutos y seguidamente aclarar con agua con la fregona bien escurrida.

PARA LIMPIEZAS SUPERFICIALES:

Para realizar una limpieza en profundidad sin llegar a decapar el abrillantado del suelo podemos diluir un vasito en un cubo de agua y limpiamos normalmente con la fregona bien escurrida.

Modo de empleo: se pulveriza la superficie a limpiar, se deja actuar unos segundos y se retira con un paño húmedo.

PRECAUCIÓN: Provoca irritación ocular grave. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Leer la etiqueta antes del uso. Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. No utilizar con equipos para pulverización de pintura. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Telf. 915 620 420

COMPOSICIÓN: Contiene entre otros:

Tensioactivos no iónicos < 5%, Fosfonatos < 5%, Perfume < 5%, Policarboxilatos < 5%



Desengrasante

Mármol
Granito
Terrazo

